

hp ワンタッチ機能

ホット キー

- 受信トレイ**
電子メール メッセージおよび添付ファイルの送受信をします。
- Internet Explorer**
インターネットを通じて、Webサーフィン、ファイルのダウンロード、電子商取引が可能です。
- HPビューア**
使いやすいインタフェースから、予定、仕事、メールを管理します。
- 連絡先および予定表**
Pocket Outlookを使って、すべての連絡先、予定をデスクトップPCと同期します。
- HPクイック パッド**
重要なメモを書きとめ、保存し、他のプログラムと共有したり、電子メール メッセージとして送信します。
- MS Office**
Pocket ExcelおよびPocket Wordを使用して、大切なOffice文書を携帯したり、新しい文書を手軽に作成したりします。

ハード アイコン

- HP設定**
画面、サウンド、電源設定、システム プロパティを一つの使いやすいアプリケーションから制御およびカスタマイズします。
- HPバックアップ**
重要な情報をすばやく安全なバックアップで保護し、hp jornadaのデータを復元します。
- HPダイアルアップ**
インターネットや会社のネットワークに、接続できます。
- Windows Media Player**
hp jornadaのオーディオ ボタンを押すだけで、どこにいてもMP3やWMA等の形式で録音したお気に入りの音楽をヘッドフォンで聴くことができます。

CDコンテンツ リスト

hp jornada付属のCD-ROMには、Microsoftの大切なプログラムが収録されています。これらのソフトウェア製品を使用して、hp jornadaのデスクトップPCと情報を共有する機能を最大限にご活用ください。

- **Microsoft ActiveSync** — hp jornadaをWindows 95/98/NT/2000 PCに接続します。
- **Microsoft Outlook 2000** — 連絡先、仕事などをhp jornadaと同期します。
- **Microsoft® Internet Explorer** — デスクトップPCと同じ方法でWebをサーフします。

お求めの情報:

hp jornada搭載のソフトウェアについて

機能、設定、トラブルシューティングに関する詳細情報、およびHPテクニカル サポートの電話番号

hp jornadaバンドル ソフトウェアについて

デスクトップPCとの接続および同期について

最新の更新情報、および詳細技術情報

Windows搭載ハンドヘルドPCに関する最新情報

参照先:

hp jornada 700シリーズ ユーザーズ ガイドおよびオンライン ヘルプ
ヘルプを表示するには、**Start** -[ヘルプ]の順にタップします。

hp jornada 700シリーズ ユーザーズ ガイド

hp jornada Webサイト、およびMicrosoft® ActiveSync® CD-ROMのExtrasフォルダ

『Getting Started with Microsoft ActiveSync』またはデスクトップPCのActiveSyncヘルプ

デスクトップPC上のMicrosoft ActiveSyncフォルダ、ActiveSync CD-ROM、および
www.jpn.hp.com/hho/jornada

<http://www.microsoft.com/japan/windowsce/>

hp jornadaのユーザ登録をしましょう。

技術サポート、Jornada NEWS等、最新の情報を入手するため次のWebサイトでhp jornadaを登録して下さい。

[WWW.jpn.hp.com/hho/jornada](http://www.jpn.hp.com/hho/jornada)



Printed in Singapore
February 2001
©Hewlett-Packard Company 2000

このカードの記載内容は著作権により保護されています。

このカードで使用されているすべてのブランド名および製品名は、各所有者の商標名、サービス マーク、商標または登録商標です。

Microsoft、ActiveSync、Outlook、WindowsおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

はじめに

hp jornada 700 ハンドヘルド pc

1 ACアダプタを接続します。

2 メインバッテリーを取り付けます。

3 バックアップ バッテリーを取り付けます。

コンパクトフラッシュのスロットを閉める前に、必ずバックアップ バッテリーのカバーを閉じてください。


4 セットアップ ウィザードに従います。

jornadaをはじめて起動するとセットアップウィザードが開始され、「タッチスクリーンの補正」画面が表示されます。スタイラスで的確に操作するためにはこの設定画面上に表われる+の中心を正確にスタイラスペンで押さえる必要があります。(スタイラスの再度設定をする場合は、ユーザーズガイドの19ページをご参照下さい。) スタイラス設定後、スタイラス使用法、地域とタイムゾーンの設定が続きセットアップウィザードは完了します。

5 画面および音量の設定を調整します。


hp jornadaの画面右端のハードアイコン をタップして、HP設定ユーティリティを起動します。

詳しい説明は、hp jornada 700シリーズ ユーザーズ ガイドをご覧ください。



タッチパッドの中心をスタイラスで1秒ほど押さえてください。スタイラスを離すとタッチパッドが移動します。同じ動作を繰り返してください。やり直すには、右の+を参照してください。

バックアップ
バッテリー



→ 接続


1 Microsoft® ActiveSync®をデスクトップPCにインストールします。

hp jornada同梱のMicrosoft CD-ROMからActiveSyncをインストールします。

注記: お使いのデスクトップPCに必要なバージョンのMicrosoft Outlookがインストールされていない場合は、ActiveSyncをインストールする前にOutlook 2000をインストールしてください。

Outlook 2000はMicrosoft CD-ROMのExtrasフォルダに収録されています。

シリアルケーブルのみ利用して接続する(2-A)




詳しい説明は、ユーザーズガイドおよびCD-ROM付属の『Getting Started with Microsoft ActiveSync』をご覧ください。

2 クレードルまたは接続ケーブルをデスクトップPCに、次いでhp jornadaに接続します。

接続方法(シリアルまたはUSB)を選択して、hp jornadaを下図のようにセットアップします。自動的に接続タイプが検出され、デスクトップPCとの通信が可能になるようhp jornadaが構成されます。


※hp jornada710にはドッキングクレードル及びUSBケーブルが含まれておりません。別途オプションとしてお買い求め下さい。ドッキングクレードルにはUSBケーブルとシリアルケーブルが同梱されています。

クレードルを利用して接続する(2-B)または(2-C)



2-B: クレードルでシリアル接続する。


クレードル背面のポート蓋を右側へスライドし専用シリアルケーブルを接続します。



2-C: クレードルでUSB接続する。


クレードル背面のポート蓋を左側へスライドし専用USBケーブルを接続します。

3 hp jornadaをデスクトップPCに接続すると、新規パートナー関係ウィザードが自動的に起動します。画面の指示に従って、お使いのhp jornadaの名称を入力し、同期オプションを設定してください。



hp jornadaの各部位

- 1 予定通知LED
- 2 HPホットキー
- 3 リセットボタン
- 4 ステータスLED
- 5 マイク
- 6 オーディオボタン
- 7 スタイラスペン
- 8 DCジャック
- 9 バッテリー充電LED
- 10 モデムコネクタ
- 11 オン/オフキー
- 12 HPハードアイコン



- 13 コンパクトフラッシュのスロット
- 14 バックアップバッテリー挿入部
- 15 コンパクトフラッシュスロットのリリースボタン
- 16 PCカードスロット
- 17 スマートカードスロット
- 18 PCカード取り出しボタン
- 19 イヤホンジャック (ステレオ)
- 20 セキュリティケーブルスロット
- 21 赤外線ポート
- 22 メインバッテリー
- 23 メインバッテリーリリースボタン
- 24 シリアルポート

